





BUZ CMN VEN CMNT_BUTAM DEF FIRE RED YEL GRN CMN GND BAT GND OUT LS+ LS- VDC GND




Выход для
подключения
вентилятора и
звукового
оповещателя



Выход для
подключения
тампера и
сброс звука



Выход для
подключения
индикаторов




Выход для
подключения
нагрузки и
аккумулятора



LS1+LS1-
МАПС-А\
РРХ

Подключение к
мастер устройству
для диспетчеризации
и управления



БП-24

+28.2V

0V